

## L'entretien courant du véhicule : les points à vérifier

### **Tous les mois :**

- état des lampes
- laver et passer une couche de polish
- usure et pression des pneus
- niveau de lave-glace

### **Tous les 3 mois/ tous les 5000 kms :**

- batterie et cables
- état des ceintures
- état des lampes
- filtre à air
- filtre à huile et niveau d'huile moteur
- filtre à carburant
- usure et pression des pneus
- niveau de lave-glace
- état du système d'échappement
- flexibles et durites
- niveau d'huile moteur
- niveau d'huile de direction assistée

### **Tous les 6 mois/ tous les 10 000 kms :**

- batterie et cables
- état des ceintures
- état des lampes
- filtre à air
- filtre à huile et niveau d'huile moteur
- filtre à carburant
- usure et pression des pneus
- niveau de lave-glace
- état des essuie-glaces
- état du système d'échappement
- flexibles et durites
- niveau d'huile moteur
- niveau d'huile de direction assistée

### **Tous les 9 mois/ tous les 15 000 kms :**

- batterie et cables
- état des ceintures
- état des lampes
- filtre à air
- filtre à huile et niveau d'huile moteur
- filtre à carburant
- usure et pression des pneus
- état des essuie-glaces



- état du système d'échappement
- flexibles et durites
- niveau d'huile moteur
- niveau d'huile de direction assistée

**Tous les 12 mois/ tous les 20 000 kms :**

- batterie et cables
- état des ceintures
- état des freins
- filtre d'habitacle
- état des lampes
- niveau d'antigel
- filtre à air
- filtre à huile et niveau d'huile moteur
- filtre à carburant
- usure et pression des pneus
- niveau de lave-glace
- état des essuie-glaces
- état du système d'échappement
- flexibles et durites
- niveau d'huile moteur
- niveau d'huile de direction assistée
- état de la suspension et de la direction